

Manual do Usuário

Desktop

MANUAL DO USUÁRIO

Você acaba de fazer uma excelente aquisição: um computador Daten, um dos mais modernos do mercado. Um produto de qualidade, fabricado com o que há de melhor e mais confiável em componentes e softwares. Apresentamos a seguir, recomendações para que você comece a usar o seu computador.

Para informações mais detalhadas, consulte nossa Central de Atendimento através dos canais:

Telefone: 0800 605 2010 E-mail: atendimento@daten.com.br

Atendimento de segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 18h.

Sumário

1. CONHECENDO O SEU COMPUTADOR Conteúdo da embalagem	5 5
Software do sistema	6
2. VISUALIZAÇÃO DO SEU DESKTOP Teclado	7
Mouse Etiquetas	
	10
5. UTILIZANDO O COMPUTADOR Botão Liga/Desliga	
Iniciando o sistema	
Desligando o computador	12
Alternando entre contas de usuário	13
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Layout da placa	
Conectores e headers	
Diagnóstico atraves do Beep	
BIOS	
	22
Canais de atendimento	
Solução de problemas básicos	23
Política de Garantia	26
6. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, SEGURANÇA E ERGONOMIA	
Dicas de conforto e ergonomia	27
Precauções e segurança	28
Instruções para limpeza	29
7. GERENCIAMENTO DE ENERGIA	
Conectando a energia (rede elétrica)	30
Conectando a alimentação	
Funcionamento - Solução de problemas	
Proteção contra surtos de corrente e tensão	
2 ΟΙ ΠΑ ΡΑΡΑ ΙΝΙSTΑΙ ΑΩÃO E DESINISTAL ΑΩÃO DOS COMPONENTES	24
Instalando a CPU na placa mãe	
Instalando o dissipador de calor	
·	35
Instalação da memória	
Instalação do SSD M.2 (NGFF)	
Instalação do espelho traseiro	37 ຊຊ
 Instalação da placa mãe 	

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	4	1
----------------------------	---	---

1. Conhecendo o seu computador

Um computador é um dispositivo eletrônico que se destina a receber e processar dados para a realização de diversas operações. Os computadores são atualmente os dispositivos mais populares e utilizados com a finalidade de realizar as mais diversas atividades tais como o desenvolvimento de conteúdo, comunicar-se com os outros, buscar informações, utilizar diferentes aplicações, e centenas de outras possibilidades.

Tecnicamente, um computador é um conjunto de circuitos e componentes integrados (entre eles o mais relevante seria o microprocessador ou o cérebro da máquina) que podem executar operações com rapidez, ordem e sistematização em função de uma série de aplicações práticas para o usuário programadas previamente.

Os componentes de um computador são geralmente a CPU ou Unidade Central de Processamento (contendo todos os elementos operacionais internos, como memória e processador), monitor, teclado, mouse e outros acessórios como impressora, scanner, webcam, microfone e alto-falantes. Esses componentes físicos compõem o *hardware* do computador, que é basicamente tudo o que podemos tocar.

Para o hardware do computador funcionar, existe o *software*, que é o conjunto de programas, sistemas e aplicações controlados pelo sistema operacional instalado. O software pode ser entendido como a "mente" que comanda a máquina, composta por elementos que não são palpáveis.

Dentre as aplicações mais frequentemente utilizadas em todos os tipos de computadores está o uso de processadores de texto e similares, tais como planilhas e bancos de dados, navegadores para acesso à Internet, programas de e-mail, reprodutores de arquivos multimídia e aplicações que funcionam através da web como as redes sociais.

Conteúdo da embalagem

O computador Daten já vem com todos os acessórios necessários para que você possa utilizá-lo. Certifique-se de que todos os itens aqui mencionados se encontram na embalagem e que nenhum dos acessórios se encontra danificado. Caso alguns dos acessórios estejam faltando ou danificado, comunique imediatamente seu revendedor. Para maiores informações, contate a Daten através da Central de Atendimento ao Cliente.

Lista dos materiais que acompanham o seu computador:

Acessórios:

- 1. Mouse;
- 2. Mouse Pad;
- 3. Teclado;
- 4. Cabo de alimentação.

Opcionais (dependendo do modelo):

1. Caixa de som;

- 2. Webcam com microfone integrado;
- 3. Placa de Vídeo (Offboard);
- 4. Placa de Rede Wireless.



- Evite colocar objetos pesados sobre seu computador.
- Para instalar o seu computador escolha um local seguro, plano e firme, com ventilação e que esteja preservado da umidade e do calor excessivo, observando alguns cuidados contidos ao lado.
- Recomendado ligar o equipamento a uma tomada com três pinos, com aterramento.
- Recomendado o uso de um filtro de linha ou nobreak (UPS).
- Não cubra seu computador com capas, enquanto o mesmo estiver em uso para não obstruir as entradas para ventilação e causar superaquecimento.

Software do sistema

Requisitos de sistema do Windows 10:

- Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64);
- 1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits);
- 16 GB de espaço em disco disponível (32 bits) ou 20 GB (64 bits);
- Dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 com driver WDDM 1.0

Requisitos de sistema do Windows 11:

- Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 64 bits (x64);
- 4 GB de RAM (64 bits);
- 64 GB de espaço em disco disponível;
- Dispositivo gráfico Microsoft DirectX 12 com driver WDDM 2.0.

Observação:

 Os sistemas operacionais possuem seus próprios manuais, por favor, consulte os manuais apropriados. Caso seja necessário instalar ou reinstalar o sistema, utilize a mídia de Instalação/ Recuperação do Windows.

2. Visualização do seu Desktop

Vistas Frontal e Traseira do desktop

- Conectores frontal e traseira com o Gabinete D8L-S.

- 1 Conector do fone de ouvido
- 2 Entrada USB Type C
- 3 Conector do microfone
- 4 Leitor de cartão
- 5 Entradas USB
- 6 Unidade ótica (ODD)
- 7 Botão Liga/Desliga
- 8 Led Liga/ Desliga
- 9 Led HDD
- 10 Conector do cabo de alimentação
- 11 Slots de expansão
- 12 Conectores do painel traseiro

DIMENSÕES

Altura: 95mm x Largura: 327mm x Profundidade: 283mm

PESO

Configuração máxima: 6,5Kg

• Conectores frontal e traseira com o Gabinete D8L-S v2.



- 1 Conector do fone de ouvido
- 2 Entrada USB Type C
- 3 Conector do microfone
- 4 Leitor de cartão
- 5 Entradas USB
- 6 Unidade ótica (ODD)
- 7 Botão Liga/Desliga
- 8 Led Liga/ Desliga
- 9 Led HDD
- 10 Conector do cabo de alimentação
- 11 Slots de expansão
- 12 Conectores do painel traseiro

DIMENSÕES

Altura: 95mm x Largura: 305mm x Profundidade: 276mm

PESO

Configuração máxima: 5,8Kg

• Conectores frontal e traseira com o Gabinete WN21 v2.



- 1 Baia para dispositivos 5 ¼, ODD, etc.
- 2 Baia para dispositivos 5 ¼, ODD, etc.
- 3 Botão Liga/Desliga
- 4 Conectores do fone de ouvido
- 5 Conectores do microfone
- 6 Entradas USB Type A
- 7 Entradas USB Type A
- 8 Entradas USB Type A
- 9 Entradas USB Type A
- 10 Entradas USB Type C
- 11 Baia para dispositivos 3 %
- 12 Baia para dispositivos 3 $^{\prime\!\!/}_{\!\!\!2}$
- 13 Conector do cabo de alimentação
- 14 Conectores do painel traseiro
- 15 Slots de expansão

DIMENSÕES

Altura: 350mm x Largura: 170mm x Profundidade: 325mm

PESO

Configuração máxima: 7,5Kg

Teclado

Seu computador é fornecido com teclado para utilização padrão, com design ergonômico e ajuste de inclinação. Proporciona maior conforto para ambas as mãos, apresentando ótimo desempenho para edição de textos, planilhas e apresentações ou navegação na internet. É possível alternar a função dos botões de operação do mouse, dentre outras opções através da função de propriedades do teclado no Painel de Controle do Windows.



Mouse

Seu computador é fornecido com um mouse ergonômico que possibilita a navegação de forma rápida e precisa no sistema, não sendo necessária a instalação de nenhum software, bem como, configuração de recursos adicionais. Possui 02 botões para operação e 01 botão para rolagem (scroll). É possível alternar a função dos botões de operação do mouse, dentre outras opções através da função de propriedades do mouse no Painel de Controle do Windows.



Etiquetas

As etiquetas fixadas no computador fornecem informações necessárias para contato com nossa Rede de Assistências Técnicas Autorizadas sobre garantia, suporte técnico ou em caso de dúvida sobre o produto. A Etiqueta principal afixada na parte traseira do computador fornece as seguintes informações:



Tenha essas informações disponíveis ao entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada DATEN. Etiquetas de certificação ANATEL da interface sem fio (somente em alguns modelos) fornecem informações sobre interfaces sem fio opcionais e as classificações de aprovação ANATEL.

3. Utilizando o computador

Botão Liga/Desliga

Pressione o botão 😃 para ligar e desligar seu computador. O botão pode ser usado também para:

- 1. Ligar o computador;
- 2. Iniciar a suspensão do computador (pressione brevemente);
- 3. Sair da suspensão do computador (pressione brevemente);
- 4. Sair da hibernação do computador (pressione brevemente).

Iniciando o sistema

Quando o computador for ligado pela primeira vez, você deverá configurar o sistema operacional e os programas a serem utilizados. Para isso, basta seguir as instruções que serão passadas em cada uma das telas e aguardar o tempo necessário para a conclusão da configuração, que pode levar alguns minutos. Não interrompa o processo de configuração do sistema operacional, pois isso pode tornar o computador inutilizável.

Desligando o computador

Para evitar perda de dados e danos ao equipamento, salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos antes de desligar o computador.

Nunca desligue o computador durante o processo de "boot" (processo de ligar o computador e carregar o Sistema Operacional). Isso poderá causar problemas na próxima vez que você tentar ligar o computador. Aguarde o sistema ser iniciado e utilize o processo do mesmo para desligar o equipamento.

Nunca desligue o computador interrompendo a alimentação, ou seja, retirando o cabo de alimentação da tomada ou desligando o Filtro de Linha/Nobreak. O desligamento de forma incorreta pode acarretar danos irreparáveis ao HD que não são cobertos pela Garantia. O processo correto para desligar é o seguinte:

- 1. Salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos;
- 2. Clique em Iniciar e em seguida em Desligar;
- 3. Aguarde o término do processo.

- Caso seu computador deixe de responder, pressione e segure o botão Liga/Desliga por pelo menos 5 segundos até que ele se desligue manualmente.
- Você pode definir configurações avançadas como essa acessando no Windows o item Opções de Energia no Painel de Controle. Ao localizar esse item, clique em Alterar Configurações do Plano, e em seguida Alterar as Configurações Avançadas de Energia.

Alternando entre contas de usuário

ATENÇÃO

Se o seu computador opera com Windows, você pode ter vários usuários. Caso deseje operar desta forma, crie outras contas de usuário.

Para trocar entre usuários use o menu iniciar: Iniciar > Fazer Logoff > Trocar Usuário.

4. Especificações técnicas

AMBIENTE

Temperatura: Em operação 5 °C a 35 °C; 41 °F a 95 °F Fora de operação -20 °C a 60 °C; -4 °F a 140 °F

UMIDADE RELATIVA (SEM CONDENSAÇÃO):

Em operação 10% a 90% Fora de operação 5% a 95%

ALTITUDE MÁXIMA (DESPRESSURIZADA):

Em operação -15 m a 3.048 m; 50 pés a 10.000 pés Fora de operação -15 m a 12.192 m; 50 pés a 40.000 pés

ALIMENTAÇÃO

O computador opera com alimentação CC, que é ser fornecida por uma fonte de alimentação CA. A fonte de alimentação CA é classificada em 100–240 V, 50–60 Hz. O computador opera dentro das seguintes especificações (dependendo do modelo).

100~240v 50-60Hz, 180W até 550W.

Este produto foi criado para sistemas de energia com tensão não excedente a 240V. Especificações da tensão e da corrente operacional do computador podem ser encontradas na etiqueta da fonte de alimentação

Placa-Mãe DA6M

FABRICANTE

Daten Tecnologia Ltda

PROCESSADORES

Suporta processadores AMD Ryzen 8000, Soquete AM5

CHIPSET

AMD A620

MEMÓRIA

2 x DDR5 DIMM Slots. Suporta até 64GB, No-ECC, Acesso em duplo Canal DDR5 4800/5000/5200MHz" OC" (dependendo do processador)

SLOT EXPANSÃO

1 slot PCI Express x16 4.0/3.0v 1 slot PCI Express x1 3.0/2.0v 1 M.2 2280 Key M p/ armazenamento PCIE Gen 4x4, Suporta NVME 1 M.2 2230 Key E para Wifi/BT PCIe

INTERFACE GRÁFICA

1 x HDMI 2.1 - Resolução máxima de 4096 x 2160 /120Hz 1 x Display Port 1.4- Resolução máxima de 4096 x 2304 /120Hz Suporta 3 monitores simultaneamente

ARMAZENAMENTO

2 x conectores SATA 6Gb/s (SATA3) 1 M.2 2280 Key M p/ armazenamento PCIE Gen 4x4, Suporta NVME, Suporta Raid 0,1.

REDE

Realtek RTL8111FP Gigabit 10/100/1000; Tecnologia DASH 1.2, KVM. Suporte a WOL, DMI, autosense, full-duplex, Conector RJ45 e Leds Indicativos. Supote ao CIM (Common Information Model)

ÁUDIO

CODEC Realtek ALC897, 6 canais de alta definição Amplificador integrado para alto-falante

USB

04 USB 2.0 (2 internas e 2 no painel traseiro)
04 USB 3.2 Gen 1x1 (2 no painel traseiro e 2 internas)
02 USB 3.2 Gen 2x1 no painel traseiro, sendo 1x Type C
(Opcionalmente as portas USBs internas podem ser usadas na parte frontal ou traseira do gabinete).

BIOS

AMI UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, SMBIOS 3.0, ACPI 6.0. BIOS Daten. Software de diagnóstico (CPU, Memória, Placa Mãe, HD e Porta USB); ativação/ desativação USB individualmente, Sistema de diagnóstico por LEDs e Beeps **(Opcional)**

GERENCIAMENTO

WfM, DMI, WOL, PXE, ASF, WOR by PME Regulagem automática do cooler da CPU/chassi

SEGURANÇA

Compatível com a norma TPM especificada pelo TCG fTPM2.0. Senhas de usuário, administrador e HDD

ARQUITETURA

Formato uATX, 9.6"x 8.66" (24.4cm x 22.0cm)

CONECTORES INTERNOS

2 conectores SATA 6Gb/s
2 portas USB 2.0
2 portas USB 3.2 Gen 1x1
1 conector CPU Fan 4 pin
1 conector SYSFAN Fan 4 pin
1 conector para áudio frontal
1 conector ATX 24 pinos
1 conector Para painel frontal

- 1 conector para clear cmos
- 1 conector para buzzer
- 1 conector para alto falante
- 1 conector para sensor de intrusão
- 1 porta paralela (opcional)
- 2 portas serial (opcional)

PORTAS NO PAINEL TRASEIRO



No.	Description	No. Description
1	LAN RJ-45 Port*	6 USB 3.2 Gen2 Type-C Port
2	Line In (Light Blue)**	7 USB 3.2 Gen1 Type-A Ports
3	Front Speaker (Lime)**	8 HDMI Port
4	Microphone (Pink)**	9 DisplayPort 1.4
5	USB 2.0 Ports Type-A Ports	10 PS2



18

SLOTS (PCI Express)

- A placa mãe possui 2 Slot PCI Express.
- O Slot PCIEx16 (PCIe 4.0 x16) é usado para placas gráficas PCIEx16.
- O Slot PCIEx1 1 (PCIe 3.0 x1) é usado para placas PCIEx1.

Jumper CLEAR CMOS – CLRCMOS1



- Jumper Aberto (Default), Short (Clear Cmos)
- CLR_CMOS lhe permite limpar os dados no CMOS, reajustar os parâmetros de sistemas para otimização, quando necessário. Retire o cabo de energia do computador e aguarde 15 segundos para executar o Clear Cmos.
- Mude o jumper para posição 2-3 e espere por 5 segundos, em seguida retorne o jumper para Default 1-2.
- Se for necessário executar o Clear Cmos após uma atualização do BIOS, você deve reiniciar o computador após a atualização, desliga-lo, e então executar o Clear Cmos.
- Se precisar limpar a senha, data, hora e perfil de usuário, será necessário retirar a bateria.
- Ao limpar o CMOS, o gabinete será detectado como aberto, ajuste no BIOS o status do Sensor de intrusão.

Conectores e headers

Conectores e Headers não são jumpers. Não coloque jumpers nos conectores e ou headers, isso causará curto e danificará a placa permanentemente.

Drivers e utilitários

Através do site "setor suporte" inserindo o número de série do seu equipamento os drivers e utilitários necessários para o bom funcionamento dessa placa mãe estarão disponíveis para download. Explore para encontrar os respectivos drivers.

Diagnostico Daten UEFI

 Acessando o Setup você poderá encontrar a ferramenta de Diagnóstico Daten UEFI, resuma sua escolha habilitando as opções de teste e verificações, execute para efetuar os testes reportando o resultado na tela.

企	2		4	ø
Principal	Avançado	Chipset	Ajustes	Segurança
Ferramentas de Diagno	ostico Daten			
Versao UEFI Tipo do Processador Intel(R) Core(TM) i3:	-8100T CPU @ 3.1	OGHz	20181106	
Total de memoria			16384 MB	
Nome do produto			Daten Tecnologia	Ltda
Modelo da placa-mae			DC3C-U DB3UP	
Diagnostico de CP				
Diagnostico de Her Teste de HDD	moria			
Diagnostico de Pla Teste de USB	aca mae			

Diagnóstico através do Beep

 Essa placa mãe possui mais um sistema avançado de detecção automática para diagnosticar possíveis falhas. Diante de uma ocorrência o Beep emitirá um alerta indicando que existe alguma anomalia com o hardware. A quantidade de vezes que o Beep tocar o levará a tabela abaixo, facilitando a identificação do item suspeito.

Веер	Sintoma
x	Operação Normal
x	Suspenso
Beep 2 x Loop	Sensor Chassi de intrusão aberto
Beep 3 x Loop	Falha no Boot
Beep 4 x Loop	Falha na voltagem (3v,5v,12v,3vsb)
Beep 5 x Loop	Velocidade do ventilador anormal
Beep pausado Loop	Erro de Memória (sem DIMM/ SPD)
Веер 6 х Loop	Erro na placa de vídeo (ROM erro)

Diagnóstico de Alerta troca de Hardware

- Essa placa mãe possui mais um sistema avançado de detecção automática para diagnosticar possíveis alterações no Hardware.
- 1- Troca de memória Caso a memória seja troca uma mensagem no post de inicialização indicará que a mesma foi alterada.
- 2- Troca de HDD Caso o HDD seja troca uma mensagem no post de inicialização indicará que a mesmo foi alterado.

BIOS

O Utilitário de Configuração da BIOS é um menu de que permite ao usuário modificar configurações básicas do sistema ou ativar determinadas características de operação. A BIOS registra os parâmetros de hardware do sistema no CMOS da placa-mãe. Uma de suas principais funções inclui a condução do Power-On Self-Test (POST) durante a inicialização do sistema. Quando o sistema é desligado, a bateria da placa-mãe fornece energia necessária para o CMOS, preservando desta forma as configurações estabelecidas pelo usuário.

O Setup Utility da BIOS deverá ser executado ao ocorrer os seguintes casos:

- 1- Uma mensagem de erro aparece na tela durante o Power-On Self Test (POST).
- 2- Necessidade de alteração das configurações padrão CMOS.



Não recomendamos a alteração das configurações da BIOS de seu computador, pois os parâmetros são ajustados em fábrica de modo a obter a melhor condição de funcionamento. Qualquer alteração sem o devido conhecimento técnico pode comprometer o funcionamento do computador.

5. Atendimento ao cliente

Caso seja necessário, contate uma das Assistências Técnicas Autorizadas DATEN para que os nossos técnicos avaliem e solucionem a sua demanda.

Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu equipamento e a nota fiscal de compra.

- 1. Via internet: **www.daten.com.br**, seção **SUPORTE**. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, drivers, entre outros.
- 2. Via chat: no site, na seção SUPORTE, acesse Suporte Técnico SETOR PÚBLICO e depois a opção Chat Online.
- 3. Via e-mail: **atendimento@daten.com.br**. Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para contato com código de área e número de série do equipamento.
- 4. Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Atendimento: **0800 605 2010**, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas.

A Central de Atendimento prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a Assistência Técnica Autorizada, com localização mais próxima da sua residência.

Solução de problemas básicos

Neste módulo apresentaremos os problemas mais comuns que podem ocorrer devido a hardware, software ou ambos. Os problemas que podem ocorrer, são na sua maioria de fácil solução, porém, se um mesmo problema ocorrer por diversas vezes, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

Verificações preliminares

- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado ao computador e a uma tomada elétrica.
- Verifique se a tomada elétrica está funcionando.
- Verifique se a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ou a régua de energia está ligada.
- Se os dispositivos periféricos (por exemplo, teclado, mouse, impressora, etc.) não estiverem funcionando, verifique se todas as conexões estão conectadas e firmes.
- Se algum componente do computador tiver sido adicionado ou removido antes do problema começar, verifique se você executou o procedimento de remoção e instalação corretamente.
- Se aparecer uma mensagem de erro na tela, anote-a exatamente como ela aparece (essas observações são importantes caso seja necessário entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada DATEN).
- Se ocorrer um erro em um programa específico, consulte a documentação do mesmo.

TIPO DE PROBLEMA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
COMPUTADOR NÃO LIGA	 Se o Computador estiver conectado a um Filtro de Linha ou a um nobreak (UPS), verifique se o Filtro de Linha ou nobreak estão firmemente conectados a uma tomada elétrica, se está ligado (a) e funcionando corretamente.
	 Para saber se uma tomada está funcionando corretamente, conecte a ela outro dispositivo, que necessite de alimentação elétrica.
	- Verifique a voltagem selecionada.
	- Verifique se os LEDs acendem.
	- Caso não haja nenhum sinal de funcionamento, pode ser que a fonte tenha queimado, nesse caso, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada DATEN.
NÃO APARECE IMAGEM NA TELA	- Verifique se o LED do monitor está aceso.
	- Faça os ajustes necessários de brilho e contraste.
	- Verifique os cabos de sinal e energia do monitor.

MOUSE NÃO FUNCIONA	 Verifique se o cabo do mouse está corretamente conectado ao conector PS/2 ou USB do seu Computador. Veja se o cabo do mouse não está danificado. Reinicie o Computador, pois se o sistema operacional tiver sido inicializado sem o mouse estar conectado, pode ser que ele não reconheça o mesmo. Experimente usar um mouse que você tenha certeza de que está funcionando. Reinstale o driver de dispositivo.
TECLADO NÃO FUNCIONA	 Verifique se o cabo do teclado está corretamente conectado ao conector PS/2 ou USB do seu computador. Verifique se não há teclas presas.
NÃO CONSIGO EJETAR A MÍDIA	 O CD/DVD pode não estar colocado corretamente na unidade ótica. Retire-o manualmente. 1. Desligue o sistema. 2. Insira uma barra fina e rígida (por exemplo, um clipe de papel) no orifício para ejeção manual e empurre com firmeza para liberar a bandeja da unidade. 3. Puxe a bandeja para fora até o final e, em seguida, retire o CD/DVD.
NÃO CONSIGO TER ACESSO À REDE	 Certifique-se de que o driver de rede local está instalado. Verifique se a configuração da rede está adequada. Certifique-se de que o nome de usuário e a senha estão corretos.
NÃO CONSIGO USAR A REDE LOCAL SEM FIO	 Certifique-se de que o adaptador de rede sem fio está corretamente instalado. Certifique-se de que o driver está instalado corretamente. Certifique-se de que há uma rede local sem fio disponível. Certifique-se de estar utilizando o usuário e senha corretos.
A QUALIDADE DE TRANSMISSÃO ESTÁ BAIXA	 Verifique o alcance da rede sem fio. Caso necessário, se desloque próximo do roteador ou "Access point" da rede local sem fio.

	 Em determinados ambientes poderá ocorrer interferências devido à utilização de outros equipamentos eletrônicos sem fio. Tente se mover a fim de detectar qual aparelho está causando a interferência
NÃO CONSIGO ME CONECTAR A OUTRO DISPOSITIVO DE REDE LOCAL SEM FIO	 Certifique-se de que o endereço IP e a máscara de sub-rede estão corretos. Certifique-se de que o recurso rede local sem fio está habilitado.
UM DETERMINADO PROGRAMA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE	 Certifique-se de que o programa está instalado corretamente. Certifique-se de que seu sistema operacional suporta a utilização de tal programa e entre em contato com o fornecedor do programa.
O COMPUTADOR NÃO RECONHECE O DISCO OU A UNIDADE	Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada DATEN.
O CD DE ÁUDIO NÃO PRODUZ SOM	- Verifique se o CD de áudio está colocado corretamente na unidade com a etiqueta ou desenho virado para cima.
	- Verifique se os controles de volume não estão na graduação mínima.
	 Certifique-se de que o controlador que desativa o som não esteja ativado.
	 Verifique os cabos do alto-falante, para certificar-se de que eles estejam conectados corretamente aos conectores de áudio.
	- Limpe o CD.
	- Reinstale os drivers de dispositivo de áudio.

Política de Garantia

Condições Gerais da Garantia

A Daten oferece exclusivamente para os setores Público e Corporativo a Garantia Estendida modalidade on-site, com períodos que podem variar entre 12 e 60 meses, de acordo com o contrato de fornecimento ajustado com cada cliente. Os prazos de atendimento e solução também são específicos para cada contrato

A Daten mantém técnicos disponíveis para atendimento remoto via telefone e chat. Caso não seja possível resolver remotamente o problema, o técnico encaminhará a ocorrência para atendimento presencial através da rede autorizada.

Para minimizar o tempo de atendimento tenha em mãos o número de série do seu equipamento. Pedimos que esteja próximo a seu equipamento e que disponha de cerca de 15 minutos para a avaliação do problema.



6. Instruções de limpeza, segurança e ergonomia

Dicas de conforto e ergonomia

O uso prolongado de teclado ou mouse pode levar a dores nos músculos e nervos a menos que algumas orientações sejam seguidas. Trabalho intenso no computador sem alternância, pausas para descanso e mudanças de postura pode ser prejudicial. É possível trabalhar com maior segurança e conforto adotando-se as seguintes dicas ergonômicas.

- Mantenha boa postura quando usar o teclado. Use uma cadeira que tenha suporte para as costas.
- Mantenha seus pés apoiados no chão ou em um suporte apropriados para apoiar os pés. Isso ajuda a reduzir a pressão sobre as costas.
- Evite girar ou inclinar o tronco ou o pescoço ao trabalhar. Itens de uso frequente devem ser posicionados diretamente a sua frente em um anteparo para cópias.
- Mantenha seus ombros relaxados, com os cotovelos junto ao corpo.
- Evite apoiar seus cotovelos em superfície dura ou na mesa. Use pequenas almofadas se necessário.
- O antebraço deve ficar alinhado em angulo de 100 a 110 graus com o teclado de modo a ficar em posição relaxada. Isso requer que o teclado fique em posição inclinada (a parte de trás do teclado, que fica mais próxima a você deve ficar mais alta que a parte da frente, isto é, a que fica mais próxima ao monitor) durante o trabalho.
- Os pulsos devem ficar em posição neutra ou reta ao digitar ou se usar algum dispositivo de apontamento ou calculadora. Movimente seus braços sobre o teclado e os apoios para os pulsos enquanto digita. Evite permanecer com os cotovelos sobre a mesa ou os apoios. Isso evita que os pulsos sejam forçados a assumir posições para cima, para baixo e para os lados.



- 1. Não utilize o fone de ouvido por períodos prolongados.
- 2. Antes de colocar o fone no ouvido, verifique se o volume do mesmo não se encontra muito alto.
- 3. Recomendamos usar o fone de ouvido no máximo a 80 decibéis de volume, que é o limite seguro de som contínuo para o ouvido, conforme padrão do conselho de medicina.

Precauções e segurança

- 1. Não deixe seu computador exposto à umidade excessiva, pois o equipamento pode sofrer curto circuito.
- 2. Não exponha seu computador a campos eletromagnéticos.
- 3. Não coloque seu computador em superfícies desiguais ou instáveis, pois o mesmo pode cair.
- 4. Não cubra ou coloque seu computador em superfícies que possam obstruir a entrada de ar, bloqueando quaisquer aberturas de ventilação no computador. Elas foram tecnicamente dimensionadas para garantir uma perfeita ventilação.
- 5. Utilize o computador apenas em superfícies planas e duras. Não permita que outra superfície rígida, como a lateral de uma impressora, ou uma superfície macia, como um travesseiro ou tapetes e roupas grossas, bloqueie as aberturas de ventilação.
- 6. Para evitar perda de dados, salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos antes de desligar seu computador. Sempre desligue seu computador pelo Sistema Operacional. Se for Windows, use a opção "Desligar", no menu Iniciar.
- 7. Não remova os parafusos do seu computador, pois o mesmo perderá a garantia.
- 8. Nunca insira nenhum objeto através das aletas da área de ventilação. Mantenha limpo de poeira e não bloqueie a ventilação. Isso pode causar aquecimento excessivo de seu computador.
- 9. Verifique o tipo de voltagem de sua região.
- 10. Tome a providência de não deixar o cabo de força e os demais cabos externos, de seu computador, esticados pelos locais destinados ao trânsito de pessoas.
- 11. Não deixe o seu computador desligado por várias semanas, pois ele poderá danificar.
- 12. Dependendo da superfície de utilização do Mouse, recomenda-se a utilização de um Mouse Pad.
- 13. Somente conecte algum periférico ou acessório interno ao seu equipamento, quando este estiver desligado. Consulte a rede de Assistência Técnica Autorizada DATEN, para informações a respeito.
- 14. Não sobrecarregue as tomadas, evite o uso de extensões como benjamins (acessório elétrico).
- 15. Nunca utilize CD's ou DVD's mofados ou de procedência duvidosa.
- 16. Não tente reparar este equipamento, nem permita que pessoas não autorizadas o façam. Há risco de choque elétrico (descargas de alta tensão) ainda que desligado da tomada. Sempre que necessário procure a Assistência Técnica Autorizada DATEN.
- 17. O computador está em conformidade com normas de segurança acessadas pelo usuário definidos pelo IEC 60950-1:2005 Second edition (International Standard for Safety of Information Technology Equipment Padrão Internacional de Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação) e de acordo com as prescrições da Portaria INMETRO nº 170 de 10 de abril de 2012.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos no equipamento, siga as seguintes orientações:

- Não remova o pino terra do cabo de alimentação. O pino terra é um importante dispositivo de segurança.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com ligação terra que possua fácil acesso, sempre que faça necessário.
- Para evitar a exposição direta ao feixe de laser, não tente abrir a caixa da unidade de CD ou DVD. Fase e Neutro nas tomadas devem ser observados na hora de ligar aparelhos.

Instruções para limpeza

- Desligue o cabo de força da tomada antes de iniciar a limpeza do seu computador. O gabinete deve ser limpo com pano macio levemente umedecido com água e, logo após, secar completamente com o mesmo tipo de pano usado para a limpeza. Não utilizar detergentes que contenham benzol, gasolina, nem qualquer outro tipo de solvente, ou soluções abrasivas. Assegure-se de que seu computador esteja completamente seco antes de ligar novamente o cabo de força à rede.
- Para a limpeza do monitor, recomendamos utilizar somente um pano macio e sem fiapos. Não utilizar detergentes que contenham benzol, gasolina, nem qualquer outro tipo de solvente, ou soluções abrasivas para limpeza do monitor.
- Limpe os teclados com um pano macio e limpo levemente umedecido com água e, logo após, secar completamente com o mesmo tipo de pano usado para a limpeza.
- Não utilizar detergentes que contenham benzol, gasolina, nem qualquer outro tipo de solvente, ou soluções abrasivas. Evite limpar várias teclas ao mesmo tempo, pois o pano pode enroscar e danificar alguma das teclas.
- Utilize jato de ar frio para remover a poeira ou qualquer sujeira que fique depositada entre as teclas. Caso caia água, deixe o teclado secar antes de ligar o computador novamente.
- Limpe o mouse usando apenas um pano macio e limpo levemente umedecido com água e, logo após, secar completamente com o mesmo tipo de pano usado para a limpeza. Não utilizar detergentes que contenham benzol, gasolina, nem qualquer outro tipo de solvente, ou soluções abrasivas, seu mouse é óptico sendo assim, não tente limpar a parte interna do mesmo.

7. Gerenciamento de energia

Conectando a energia (rede elétrica)

Este computador pode operar em redes elétricas de 110V ou 220V, bastando para isso que se coloque a chave seletora de tensão (voltagem) na posição apropriada. Caso sua fonte de alimentação possua chaveamento automático não é necessário realizar esta ação.

Certifique-se com um técnico a polaridade correta da fase, do neutro e do terra antes de conectar o computador à rede elétrica. Deverá ser utilizada uma tomada tripolar. Após verificar que a fiação da tomada está correta, conecte o cabo de alimentação com plug tripolar. Quando o cabo for bipolar, significa que a fonte possui dupla isolação, sem a necessidade do terceiro pino de terra.

É recomendável que a rede elétrica seja devidamente aterrada para evitar danos ao computador.

É recomendável a utilização de circuito de alimentação independente para o computador, ligado em disjuntor exclusivo no quadro de distribuição.

Não sobrecarregue as tomadas, evite o uso de extensões como benjamins (acessório elétrico).

Aconselha-se a utilização de um filtro de linha para a eliminação de interferências na rede elétrica. Se a rede for muito instável, deve-se utilizar um nobreak com potência de 500VA a 1000VA.

Conectando a alimentação

Ao ligar o computador pela primeira vez:

- 1. Tenha certeza de que seu computador esteja desligado;
- 2. Conecte o cabo de alimentação na fonte do computador;
- 3. É recomendável a utilização de circuito de alimentação independente para o computador, ligado em disjuntor exclusivo no quadro de distribuição;
- 4. Conecte o cabo de alimentação à rede elétrica (110 ou 220V).

Funcionamento - Solução de problemas

Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente caso computador apresente alguns dos sintomas abaixo, quando estiver conectado à rede de energia:

- 1. O computador não liga;
- 2. As luzes de alimentação estão apagadas;

Verificações preliminares

- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado ao computador e a uma tomada elétrica.
- Verifique se a tomada elétrica está funcionando.
- Verifique se a fonte de alimentação ininterrupta (UPS), filtro de linha ou a régua de energia está ligada.
- Se os dispositivos periféricos (teclado, mouse, impressora) não estiverem funcionando, verifique se todas as conexões estão firmes.

Caso o computador continue desligado:

- Se o computador estiver conectado a um protetor contra surtos de tensão ou a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), verifique se o protetor contra surtos de tensão ou a UPS está firmemente conectado (a) a uma tomada elétrica, se está ligado (a) e funcionando corretamente.
- Para saber se uma tomada está funcionando corretamente, conecte a ela outro dispositivo.
- Verifique se todos os dispositivos no computador estão conectados corretamente ao computador e se ele está corretamente conectado ao protetor contra surtos de tensão ou à UPS.
- Verifique a voltagem selecionada.
- Verifique se as luzes indicativas acendem.

ATENCÃO

• Caso não haja nenhum sinal de funcionamento, pode ser que a fonte tenha queimado, nesse caso, entre em contato com a Assistência Técnica da Daten para obter informações sobre como proceder.

Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não ligue o seu computador a um kit de conversão de voltagem, vendido para equipamentos elétricos comuns.

Descarga eletrostática

Descarga eletrostática é a liberação de eletricidade estática quando dois objetos entram em contato – por exemplo, é o choque suave que alguém sente ao atravessar uma sala acarpetada e tocar na maçaneta de uma porta. Embora esse choque não lhe cause problemas, a mesma descarga elétrica que passar de você para o computador causará danos aos seus componentes. O uso da pulseira antiestática pode evitar danos por descarga elétrica aos componentes do computador.

Se as instruções de remoção ou instalação orientam você a desconectar o computador da alimentação externa, desconecte-o após estar adequadamente aterrado.

Evite tocar em pinos, condutores e circuitos. Manuseie componentes eletrônicos o mínimo possível.

Use ferramentas não magnéticas.

Antes de manipular componentes, descarregue a eletricidade estática tocando em uma superfície metálica sem pintura do componente.

Se precisar de mais informações sobre eletricidade estática ou de assistência para a remoção ou instalação de componentes, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

Proteção contra surtos de corrente e tensão.

Recomenda-se o uso de filtros de linha ou nobreaks (UPS) para evitar danos devidos a surtos de corrente ou tensão.

Filtro de linha

Os filtros de linha são os dispositivos de proteção mais simples, geralmente baseados em um fusível e um ou mais MOVs ("metal-oxide varistors" ou varistores de óxido de zinco), que oferecem alguma proteção, a um custo baixo. Os filtros de linha são chamados em inglês de "surge protector" ou "surge supressor", onde o termo "surge" se refere a picos de tensão e descargas.

Os MOVs são o principal componente ativo de qualquer filtro de linha. A função deles é direcionar picos de tensão e descargas elétricas, fornecendo uma corrente constante ao equipamento e direcionando o excesso ao terra ou ao neutro. Eles funcionam como uma espécie de válvula, que é ativada quando a tensão excede um determinado valor.

A ideia é que ao receber um raio ou outra descarga violenta, o fusível se queime rapidamente e os MOVs direcionem a tensão excedente, protegendo o equipamento. No caso de descargas menos intensas (inferiores ao valor de ruptura do fusível) o trabalho de eliminar o excesso de corrente recai unicamente sobre os MOVs.

O problema com os MOVs é que eles possuem vida útil, deixando de serem efetivos depois de alguns surtos (ou de uma única descarga violenta). Nesse caso, eles deixam de oferecer proteção, sem que a passagem de corrente seja interrompida.

É comum também que sejam usados vários MOVs em série, o que melhora a proteção contra picos de tensão. Nesse caso, os MOVs possuem em geral níveis mais baixos de tolerância, criando uma espécie de funil, com o primeiro atenuando parte da descarga, o segundo atenuando parte do excedente, o terceiro segurando mais uma parte e assim por diante. Nesse caso, o filtro pode usar 6 MOVs ou mais.

Existe um padrão de qualidade para filtros de linha, o UL1449, que contém uma série de especificações mínimas para que o produto realmente seja capaz de proteger o equipamento contra os problemas mais comuns. Bons filtros de linha são geralmente anunciados como DPS (dispositivo de proteção contra surtos) ou como "surge supressor", tomando emprestado o termo do inglês.

Deve-se referir as especificações técnicas da fonte de alimentação do seu computador, para a compra adequada do FILTRO de linha.

Nobreaks (UPS)

Um UPS, popularmente conhecido como nobreak, é empregado em aparelhos eletrônicos, como computadores. Sua alimentação é provida por uma bateria, que fica sendo carregada enquanto a rede elétrica está funcionando corretamente. Essa bateria possui uma autonomia em geral não muito grande (algo entre 10 e 15 minutos, dependendo da quantidade de equipamentos utilizados

e do modelo), tempo suficiente, no entanto para salvar os dados ou aguardar o início da operação de gerador. Quanto mais equipamentos conectados ao nobreak, menos autonomia ele terá, pois estará consumindo mais carga que o necessário. (Autonomia é o tempo que a bateria da fonte consegue fornecer energia para o computador depois de um corte do fornecimento através da rede elétrica.).

Existem dois tipos de "nobreaks", o "on-line" e o "off-line". Sistemas ininterruptos de energia, definidos no Brasil através na NBR 15014 da ABNT como nobreaks, são sistemas responsáveis pelo fornecimento de energia condicionada para cargas críticas sem interrupções, mesmo durante uma falta no fornecimento de energia das concessionárias.

Nos equipamentos "on line" sempre existe dupla conversão de energia. No primeiro estágio o retificador opera como conversor de tensão C.A. da rede elétrica em tensão C.C. e no segundo estágio o inversor converte tensão contínua C.C. em alternada C.A. para a saída. Deste modo a tensão de saída fornecida para a carga possui amplitude/frequência/forma totalmente independentes da entrada.

Esta é a única topologia de nobreak que protege a carga contra os seis principais distúrbios da rede elétrica, sempre fornecendo tensão senoidal na saída além de não apresentar interrupção nas transferências de carga.

Line interactive são uma evolução dos "offline". Neles o inversor também assume apenas quando existe uma falha elétrica. A única diferença é que o inversor fica ligado continuamente e um circuito de monitoramento que se encarrega de monitorar a tensão e usa a energia do inversor em caso de queda de tensão. A ideia é somar uma proteção UPS do equipamento e um estabilizador.

Fase e neutro nas tomadas devem ser levados em consideração na hora de ligar aparelhos elétricos. Nas flechas tem a indicação da fase e neutro. Alguns nobreaks avisam quando há inversão de fase.

Ligar o nobreak em uma tomada fixa e firme, caso contrário pode danificá-lo. Não é recomendado instalação de Benjamin(T) uma única saída pois poderá sobrecarregar o nobreak e também podendo causar um curto-circuito, neste caso prefira um filtro de linha na tomada e o nobreak no filtro.

Você pode ligar um filtro de linha no nobreak e o computador (monitor, caixas de som, etc.) ligado neste filtro de linha, caso necessite.

Para o dimensionamento correto de um nobreak, devemos saber a potência em Watts, multiplicando sua potência informada em VA pelo fator 0,65 e depois aplicar uma margem de segurança de 30%.

Exemplo:

• Um computador que utiliza a rede elétrica de 120Volts e consome 4A terá o consumo de: Potência = 120×4 = 480VA, convertendo este valor para Watts, teremos:

Watts = 480×0,65 = 312watts.

• Neste exemplo, o computador consome 312Watts ou 480VA. Assumindo uma margem de segurança de 30% (ou superior), o nobreak indicado, para este caso, deve suportar capacidade igual ou superior a 406Watts ou 740VA.

8. Guia para instalação e desinstalação dos componentes

A sequência pela qual a instalação é feita pode variar conforme o tipo dos dispositivos usados. As instruções de instalação aplicam-se aos computadores da DATEN e servem apenas como referência.

Antes de instalar os dispositivos, certifique-se que o computador está desligado. Retire o cabo de alimentação da tomada elétrica para evitar danos aos dispositivos e aos componentes do sistema.

Coloque o computador sobre uma superfície estável para evitar uma instalação incorreta devido à instabilidade do mesmo.

Utilize as orientações para os posicionamentos dos cabos, vide sumário – Especificações Técnicas e localize a página correspondente.

Instalando a CPU na placa mãe

- 1. Levante a alavanca do socket da CPU:
- 2. Alinhe o pino 1 da CPU (marca de triângulo) com a marca de triângulo existente no socket da CPU e posicione cuidadosamente a CPU no socket. Certifique-se de que os pinos da CPU ficam bem encaixados nos respectivos orifícios.
- 3. Quando a CPU estiver colocada no respectivo socket, coloque um dedo sobre a parte central da CPU ao mesmo tempo que baixa a alavanca do socket para fixação.

Não force a entrada da CPU no respectivo socket. Se a CPU não estiver posicionada na direção certa não será possível instalá-la. Ajuste a posição da CPU se tal acontecer.

Não toque nos contatos quando a CPU não estiver instalada.



Instalando o dissipador de calor

1. Antes de instalar o dissipador de calor da CPU, adicione uma fina camada de pasta térmica sobre a superfície da CPU.



2. Instale depois o dissipador de calor, ligue o cabo do dissipador de calor da CPU ao conector CPU_FAN existente na placa principal de forma a que este possa funcionar corretamente para evitar o sobreaquecimento da CPU.



Instalação da memória

Tenha atenção com as orientações do módulo de memória.

- 1. Coloque o módulo de memória no socket, como demonstrado na imagem abaixo, colocando os dedos sobre a extremidade superior do módulo de memória
- 2. Pressione levemente para baixo, introduzindo o módulo no socket.



Para remover siga as orientações no sentido contrário.

Instalação do SSD M.2 (NGFF)

1- Identifique o tamanho correspondente ao SSD (Type).



2- Remova a porca e reposicione para o Type correspondente ao SDD a ser instalado.



- 3- Observe o encaixe e siga a orientação do ângulo (20º) para inserir o SDD.
- 4- Fixe o SSD com o parafuso.



Instalação do Wifi/BT M.2 (Opcional)



1- Identifique o parafuso.

•



- 2- Observe o encaixe e siga a orientação do ângulo (20°) para inserir o Wifi/BT 2230.
- 3- Fixe o Wifi/BT com o parafuso.

• Instalação da Fonte

 Tendo como referência o desktop da DATEN, comece por remover ambos os painéis laterais e a parte superior do chassi para poder instalar a fonte de alimentação.





• Introduza a fonte de alimentação no local correto do chassi e fixe-a com a ajuda de parafusos. A instalação e a posição da fonte de alimentação podem variar conforme cada tipo de chassi.







 Para assegurar a alimentação do sistema, recomendamos-lhe que use uma fonte de alimentação de boa qualidade. Se utilizar uma fonte de alimentação que não tenha capacidade para fornecer a alimentação suficiente, o sistema poderá ficar instável ou não conseguir iniciar.

• Instalação do espelho traseiro

• Fixe o espelho traseira da placa-mãe ao gabinete e confira as posições de montagem.



- Instalação da placa mãe
- Posicione adequadamente a placa-mãe no gabinete. Fixe a placa principal no devido lugar com os parafusos.



• Instale as unidades de disco rígido SATA, conecte-o à fonte de energia e à placa-mãe.











• Instale as unidades ópticas SATA, conecte-o à fonte de energia e à placa-mãe.









• Assegure-se de conectar todas as conexões aos drives e à placa-mãe.

9. Informações adicionais:

Rótulo ecológico (PE 351.02)

- 1. A DATEN possui um sistema de logística reversa de seus equipamentos e embalagens. O processo de envio, recolhimento e destinação do material consistem em oferecer aos seus clientes duas opções diferentes para a destinação final correta dos seus produtos:
 - Envio às assistências autorizadas DATEN: O consumidor deve se dirigir a uma Assistência Técnica Autorizada onde poderá deixar os seus produtos e/ou embalagens para reciclagem sem qualquer tipo de custo.
 - Envio por Correios: O consumidor poderá enviar o seu produto e/ou embalagens para uma das Assistências Técnicas Autorizadas através dessa modalidade. Nesta opção, os custos de envio serão por conta do cliente.
- 2. Informações de gerenciamento de energia;
- Consumo Mínimo = 0,35 Watt
- Consumo Máximo = 250,00 Watts
- Consumo Modo Espera = 12,00 Watt
- Consumo Modo Suspensão = 2,00 Watt
- Consumo Modo Desligado = 0,35 Watt



Daten Tecnologia[®]. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Daten Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Daten Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Daten Tecnologia não assume responsabilidade por danos que venham a ocorrer direta ou indiretamente devido a discrepância desse conteúdo. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso. Empresa beneficiada pela Lei da Informática.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Ver: 2.d